

Reinigung und Pflege von Parkett- und Korkböden

KURZ & KNAPP

Allgemeine Hinweise

Die vergütete Holzoberfläche unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Schaffung eines möglichst konstanten Raumklimas ist wichtig. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt. Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern, oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten.

Raumklima

- Raumtemperatur zwischen 18° C und 22° C
- ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 55 % und 65 %

Reinigung

- Reinigung immer in Richtung der Holzstruktur
- verwenden Sie spezielle Holzbodenseife
- trockene Reinigung: mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger
- feuchte Reinigung: mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenen Lappen

Pflege

- Auf das versiegelte Parkett werden flüssige, wachshaltige Wischpflegemittel dünn aufgetragen, um den Siegel zu schützen. Diese Produkte erhalten Sie im Fachhandel

Vorbeugen

- Stuhl- und Tischfüße mit Filzgleiter versehen
- bei Nutzung von Möbeln mit Laufrollen ist Schutz des Bodens durch geeignete Unterlagen notwendig
- Schmutz durch Schmutzschleuse oder Fußmatten am Eingang abhalten
- Einwirkung von spitzen Gegenständen vermeiden
- auf den Boden gelangte Flüssigkeiten möglichst sofort wieder aufnehmen